

Questions - réponses

- Est-ce que le tuyau qui descend de la potence est rigide ou flexible ?
- Inrap : Il est rigide mais garde une certaine flexibilité au niveau de la lance épée avec par exemple un ressort qui assure la rigidité. Type évier alimentaire industriel.

- Quel est le type de jet sur la lance épée de la potence : jet plat ou jet droit ?
- Inrap : jet plat

- Le nettoyeur haute pression fabrique-t-il son eau chaude ou y a-t-il 2 arrivées d'eau ?
- Inrap : le nettoyeur doit produire sa propre eau chaude, pas d'arrivée d'eau chaude.

- Comment est raccordée la lance épée sur la potence ?
- Inrap : le flexible de 20 m qui sort du nettoyeur haute pression se raccorde sur les 5 accessoires (le pistolet, lance courte, lance longue, furet de nettoyage, lance épée sur potence). Le raccord de la lance épée est sur le fût de la potence (voir schéma).

- A quoi sert le flexible de 20 m ?
- Inrap : Le flexible permet d'utiliser le nettoyeur de façon classique hors raccordement à la potence. Il doit pouvoir être déplacé et utilisé de façon indépendante en dehors de l'aire de lavage aménagée avec potence.

- Quel est l'intensité de l'utilisation de l'équipement ?
- Inrap : Variable, parfois 1 à 2 mois de façon intensive quotidienne. Puis de longues périodes où l'utilisation est très occasionnelle.

- Quelle est la longueur du furet ? Doit-il se brancher sur une poignée ou directement sur le flexible ?
- Inrap : La longueur de la canalisation à curer est d'environ 5 m. Le raccordement du furet sur une poignée peut être proposé.